



**SECAR BOHEMIA, a.s.**  
Londýnská 48, 120 00 Praha 2, Česká republika  
IČ: 47115467 DIČ: CZ47115467  
T +420 221 513 111, www.sherlog.cz

## Podmínky použití jednotek SHERLOG a jejich příslušenství

### V interiéru vozidla

Jednotky SHERLOG TRACE a SHERLOG VISION (dále jen jako „jednotky SHERLOG“) a jejich příslušenství určené výhradně do interiéru vozidla, tj. RFID čtečka, přepínač soukromých/služebních jízd, modul Amedeo, externí CAN reader, BH01, EDMECO (dále v tomto odstavci jen jako „příslušenství“):

- jsou určeny výhradně k používání v zastřešeném prostředí (tedy v kabině vozidla) s rozsahem pracovních teplot od -20 °C do +70 °C;
- nejsou určeny pro použití ve vlhkém, v mokrém ani v extrémně prašném prostředí, v prostředí s extrémně vysokými otřesy a vibracemi, v místech, kde mohou být pravidelně fyzicky namáhány ve smyslu nárazů cizích předmětů, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení instalace nebo samotných jednotek SHERLOG nebo jejich příslušenství;
- lze připojit výhradně na napájení od 10 do 30 voltů stejnosměrného napětí.

### V interiéru nástavby a (nebo návěsu) přívěsu vozidla

Příslušenství jednotek SHERLOG určené do interiéru nástavby a/nebo návěsu/přívěsu vozidla – magnetický dveřní senzor, čidlo teploty EDMECO (dále v tomto odstavci jen jako „příslušenství“):

- je určeno výhradně k používání v krytém, zastřešeném prostředí, tedy v interiéru, s rozsahem pracovních teplot od -35 °C do +70 °C;
- není určeno pro použití ve vlhkém ani v mokrém prostředí, v prostředí s extrémně vysokými otřesy a vibracemi, v extrémně prašném prostředí nebo v místech, kde může být pravidelně fyzicky namáháno ve smyslu nárazů cizích předmětů, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení instalace nebo samotných jednotek SHERLOG nebo jejich příslušenství.

### V exteriéru vozidla

Příslušenství jednotek SHERLOG určené do exteriéru vozidla – IBR, Mesit, DWF-E (dále v tomto odstavci jen jako „příslušenství“)

- je určeno k používání ve vnějších částech vozidla s rozsahem pracovních teplot od -20 °C do +70 °C;
- není určeno pro použití v místech, kde může být pravidelně fyzicky namáháno ve smyslu nárazů cizích předmětů, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení instalace nebo samotné jednotky SHERLOG nebo příslušenství.

Jednotka SHERLOG určená do exteriéru vozidla:

- je určena k používání ve vnějších částech vozidla s rozsahem pracovních teplot od -20 °C do +70 °C;
- může být použita ve vlhkém prostředí;

- není určena pro použití v místech, kde může být pravidelně fyzicky namáhána ve smyslu nárazů cizích předmětů, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení instalace nebo samotných jednotek SHERLOG.

### **Podmínky obsluhy jednotek SHERLOG a jejich příslušenství**

Jednotka SHERLOG s veškerým svým příslušenstvím je určena a může být fyzicky instalována a obsluhována ve smyslu fyzické manipulace s jednotlivými komponenty mimo přepínače soukromých/služebních jízd výhradně proškolenou osobou, jež má platnou licenci na instalace a servis jednotek SHERLOG.

V případě, že by došlo k poruše/poškození jednotky SHERLOG a/nebo jejího příslušenství vlivem porušení výše uvedených podmínek použití jednotky SHERLOG a jejího příslušenství, pak se na jednotku a její příslušenství nevztahuje záruka definovaná v Podmínkách služby SHERLOG.

Podmínky použití jednotek SHERLOG a jejich příslušenství jsou nedílnou součástí Podmínek služeb SHERLOG TRACE nebo SHERLOG VISION.

Platnost a účinnost od 1. 6. 2017